### BENUTZERHANDBUCH

# REGELEINHEIT FÜR ROTATIONSWÄRMETAUSCHER

## MiniMax V / VK



Modifiert 21.08.2003 Version 1.5 F21037901DE

#### Erklärung des Herstellers

Der Hersteller versichert, da? die Produkte den Anforderungen der Normen EMC 89/336/EEC und den Normen 92/31 EEC und 93/68/EEC entsprechen.

Hersteller IBC automatic i Höganäs ab

Brännerigatan 5, S-263 37 Höganäs

Produkt Regeleinhet für Rotationswärmetauscher

(Frequenzumformer)

MiniMax V/VK Typ

EEC Normen, die aut das

Produkt anzuwenden sind

EN50081-1, Ausgabe 1, 1992 EN50081-2, Ausgabe 1, 1993

EN50082-1, Ausgabe 1, 1992 EN50082-2, Ausgabe 1, 1995

Der Hersteller versichert, da? die Produkte den Anforderungen der oben genannten EEC Normen entsprechen.

IBC automatic i Höganäs ab

Höganäs 2003-08-21

Christer Persson MD

Um die Anforderungen der EMC Normen zu erfüllen, mu? für Motor und Kontrollsignal ein geschirmtes Kabel verwendet werden.

Der Schirm mu? an beiden Enden verbunden sein.

## Benutzerhandbuch: MiniMax V / VK






#### Inhalt

Klemmenbelegungsplan Beschreibung der Funktionen Technische Daten	2
Kontrollanschlü?e Manueller Test	3
Einstellungen DIP-Schalter einstellen	4
Prüfungen vor der Inbetriebnahme Inbetriebnahme	5
Betriebsanzeiger Alarmanzeiger Schutz- und Betriebsfunktionen	6
Fehlersuche	7

#### Klemmenbelegungsplan



#### Beschreibung der Funktionen

- MiniMax (V offen IP20, VK geschlossen IP54) ist ein moderner vektormodulierter Frequenzumformer mit allen zusätzlichen Funktionen, die benötigt werden, um einen Rotationswärmetauscher zu regeln.
  - Er akzeptiert alle zum Regeln der Geschwindigkeit verfügbaren Signalen.
- Die Geschwindigkeit des Rotationswärmetauschers und sein Wirkungsgrad werden von dem Frequenzumformer geregelt, soda? die Geschwindigkeit des Rotors im Verhältnis zu dem Einganssignal der zentralen Regelung steht.
- Wenn das Eingangssignal unter dem eingestellten Schwellenwert liegt, wird der Rotor gestoppt.
- Wenn der Rotor fir 30 min. still steht, startet der Selbstreinigungslauf und der Rotor rotiert in 10 sek. mit Minimalgeschwindigkeit.
- Im Falle, da? z.B der Riemen abspringt o.ä., wird der Rotationsüberwacher (Magnet, der auf dem Rotor und dem vollkommen magnetischen Transmitter eingebaut ist) den Regeleinheit ausschalten und einen Alarm auslösen.
- Über- oder Unterspannung sowie offene thermische Kontakte werden den Regeleinheit ausschalten und den Alarm auslösen.

#### **Technische Daten**

Max. Motorleistung	0,37	kW	Beschleunigungszeit	1-30	S
Max. kont. Strom Ausgang	2,2	Α	Herabsetzung der	1- 30	S
			Geschwindigkeit		
Max. Überladen 2/30 min.	3,5	Α	Umgebungstemperatur	<i>0- 4</i> 5	°C
			(nicht kondensierend)		
Eingangsspannung	1x230,+6-10%	V	Schutzart V:IP 20, VI	K:IP 54	
Eingangsfrequenz	50 60	Hz	Gewicht V: 1,2, VI	K: 1,4	kg
Ausgangsspannung	3×0-230	V	Abmessungen		
			<b>h x l x b</b> V:150 × 16	5 × 67	mm
Ausgangsfrequenz	1-100	Hz	VK:195 × 1	65 × 67	mm
Min. Frequenz	1- 20	Hz	Eingangssicherung	10	Α
			Max.		
Max. Frequenz	40-100	Hz			

#### Kontrollanschlü? e

Max. Geschwindigkeit Manuell (A1-A2)

Kühlbetrieb. Wenn die Laufschaltung (5-6) geschlossen ist, rotiert der Rotor mit die eingestellte maximale eschwindig-

keit.

Min. Geschwindigkeit Manuell (A2-A3)

Abtauen. Wenn die Laufschaltung (5-6) geschlossen ist, rotiert der Rotor mit die eingestellte minimale Geschwindig-

keit.

Eingangssignale

(1-3)

Eingestellt nach Zentralregelung.

(0-5V, 0-10V, 1-5V, 2-10V, 5-10V, 10-0V, 10-2V, 10-5V,

0-20 V Fassnitt, 0-20mA, 4-20mA).

Siehe Einstellung der DIP-Schalter, Seite 4.

Frequenzmessung

(3-4)

0-10VDC entsprechen 0-100Hz. Z.B 0,5 V=5Hz, 5V=50Hz. Die Geschwindigkeit des Rotors verhält sich proportional

zu der Frequenz.

Laufschaltung

(5-6)

Mu? geschlossen sein, wenn keine externe Laufschaltung

verwendet wird.

Termischer Kontakt

(7-8)

Mu? geschlossen sein, wenn der thermischer Kontakt im

Motor nicht genutzt wird.

Rotationsüberwacher

(9-10)

Wei?er Draht mit Klemme Nummer 9 und brauner Draht

mit Klemme Nummer 10 verbinden.

Der Magnet soll mit dem Südpol gegen der Transmitter

eingebaut werden. Maximaler Abstand: 15 mm.

Wenn der Regeleinheit nicht jede 5 Minuten ein Signal bekommt, shcaltet er sich aus. Diese Funktion kann ausgestellt werden. Siehe DIP-Schaltungen, Seite 4.

Reset

Reset-Fernschaltung für den Alarm.

(11-12) De

Der Regeleinheit setzt automatisch zurück, wenn der

Strom zugang unterbrochen ist.

Relais Alarm

(13-14-15)

Geschlossen zwischen 14-15 wenn Alarm ist oder die

Stromzufuhrung aus ist. Max 8A/250V AC.

Relais Betrieb

(16-17)

Geschlossen zwischen 16-17 wenn die Laufschaltung

eingeschaltet ist. Max 8A/250V AC.

#### **Manueller Test**

Taste Max-

Geschwindigkeit

Der Motor dreht sich mit der eingestellten maximalen

Geschwindigkeit.

Taste Min-

Geschwindigkeit

Der Motor dreht sich mit der eingestellten minimalen

Geschwindigkeit.

#### Einstellungen

"Boost" Stellt das Drehmoment an minimale Geschwindigkeit ein. Justiert

> vor der Lieferung. Es kann nack Bedarf erhöht werden, aber dies wird die Motortemperatur bei niedrigen Geschwindigkeiten steigern.

Beschleunigungszeit (0-30 sek.) Justiert vor der Lieferung auf "Acc"

maximal. Braucht keine weitere Einstellungen.

"Ret" Bremszeit (0-30 sek.) Justiert vor der Lieferung auf maximal.

Braucht keine weiteren Einstellungen.

.. Schwellenwert" Der Motor startet nicht, solange das geschwindigkeitbezogene

Signal den Schwellenwert nich überschreitet, der zwischen 0 und 20% des maximalen Eingangssignals einzustellen ist, z.B. wenn das gewählte Eingangssignal 0-10V beträgt, ist der Schwellenwert

zwixhen 0-2V einstellbar.

"Min rpm" Minimale Geschwindigkeit (1-20Hz). Voreingestllt auf 4 Hz.

"Max rpm" Maximale Geschwindigkeit (40-100Hz). Voreingestellt auf 50 Hz.

#### **DIP-Schalter einstellen**

DIP-Schalter 1.....8 AUS (0)

EIN (1)

#### Vor dem Einschalten

Überprüfen Sie, da? der Motor mit 3 x 230V angeschlo? en ist. Wenn ein

Sicherheitsschalter zwischen Motor und Regeleinheit

angeschlossen ist, mu? der thermische Kontakt des Motors durch einen Zusatzkontakt im Sicherheitsschalter verbunden sein.

Überprüfen Sie, da? der Regeleinheit gemä? den Hinweisen auf den Seiten 2-3

angeschlossen ist. Eingangsspannung 230V +6-10%-

Überprüfen Sie, da? doe DIP-Schalter für das richtige geschwindigkeitsbezogene Signal

eingestellt ist. Siehe Einstellungen von DIP-Schaltern auf Seite 4.

Überprüfen Sie, da? der Rotationüberwacher und die Reinigungsfunktion

angeschlossen sind.

Siehe Einstellungen der DIP-Schalter auf Seite 4.

#### Inbetriebnahme

#### Mu? in der angegebenen Folge durchgeführt werden.

Überprüfen Sie, da? der Motor richtig im Verhältnis zu der Drehrichtung des Rotors

dreht. Wenn nicht, müssen die Positionen von zwei Phasen an

dem Motorklemmbrett gewechselt werden.

Einstellung von "Max rpm" Verwenden Sie den Druckknopf "Geschwinidigket-schnell" oder verbinden Sie A1-A2 und di "Laufschaltung" 5-6. Stellen Sie "Max rpm" ein, soda? der Rotor sich mit 10-12 U/min. dreht (oder gemä?

Herstellerangabe für den Rotor).

Entfernen Sie die Verbindungen vor der nächsten Einstellung.

Einstellung von "Min rpm" Verwenden Sie den Druckknopf "Geschwindigkeit-langsam" oder

verbinden Sie A2-A3 und di "Laufschaltung" 5-6.

Stellen Sie "min rpm" ein, soda? der Rotor sich mit 0,5-1 U/min.

dreht (oder gemä? Herstellerangabe für den Rotor).

Entfernen Sie die Verbindungen vor der nächsten Einstellung.

Rotationsüberwacher überprüfen Verwenden Si den Druckknopf "Geschwindigkeit-schnell". Die gelbe Leuchtidode (2) leuchtet wenn der Magnet an dem

magnetischen Transmitter vorbeigeht.

Schwellenwert einstellen

Vergewissern Sie sich da? die zentrale Regelung angeschlossen ist. Verbinden Sie "Laufschaltung" 5-6. Stellen Sie das minimale Ausgangssignal auf der zentralen Regelung ein. Wenn sich der Roter immer noch dreht, erhöhen Sie den Schwellenwert, bis er

stehen bleibt.

**Reinigungsfunktion** Überprüfen Sie ob der Regeleinheit eingeschaltet ist.

Wenn die Reinigungsfunktion eingestellt ist und das

geschwinidigkeitsbezogene Signal den Sollwert unterschreitet, wird

der Rotor sofort mit der Reinigungs-funktion beginnen.

**Zum Schlu?** Lassen Sie von der zentralen Regelung den Rotor auf maximale

und minimale Geschwindigkeit steuern und überprüfen Sie da? die

Geschwindigkeiten des Rotors korrekt sind.

#### Betriebsanzeiger

Grüne LED Sie zeigt: "Strom ein". Sie blinkt, wenn der

Frequenzumformer aufällt.

Gelbe LED 1 Sie zeigt: "drehen". Leuchtet, wenn sich der Wärmetauscher

dreht.

Gelbe LED 2 Sie blinkt wenn der Rotationsüberwacher berührt wird.

Berücksichtigt nicht die Einstellung der DIP-Schaltung.

#### **Alarmanzeiger**

Zustände bleiben unverändert

Rete LED 1 Zeigt da? der Frequenzumformer wegen eines Fehlers des

Rotationsüberwachers augefallen ist.

Rote LED 2 Zeigt da? termische Kontakt offen ist.

Rote LED 3 Zeigt eine Überspannung. Der Frequenzumformer fällt nach

7 sek. aus.

Rote LED 3+4 Ziegt Überschreitung der zul.

Stromstärke/Kurzschluss/Fehler in Erdleitung.

#### Schutz- und Betriebsfunktionen

Überspannung/ Der Regeleinheit fällt mit 250 V bzw. 190 V aus.

Unterspannung Versögerung: 7 sek.

**Überschreitung zul.** Der Regeleinheit begrenzt die Motorstrom zum 4 A. **Stromstärken** 

Kurzschluss Der Regeleinheit bricht dir Stromzufuhrun gab, wenn

zwischen Phase/Phase oder Phase/Erde einen Kurzschluss

besteht.

**Reinigungsfunktion** Der Wärmetauscher dreht sich mit minimaler

Geschwindigkeit für 10 sek. jed 30 min. wenn das geschwindigkeitsbezogene Signal kleiner ist als der Schwellenwert, z.B. wenn e Rotor in Stillstand ist. Diese Funktion kann ausgeschaltet werden.

Siehe Einstellungen der DIP-Schaltungen, Seite 4.

**Neustart** Automatischer Neustart nach Hauptfehlern.

**Abtrennung** Eine Abtrennung zwischen Frequenzumformer und Motor ist

nicht erlaubt, wenn der Motor unter Strom steht.

#### **Fehlersuche**

Grüne LED blinkt und die eine rote LED leuchtet, -Regeleinheit ist ausgefallen wegen:

ist autgefallen

Rotationsüberwacher Der Riemen ist gerissen ode abgesprungen - Der magnetische ransmitter oder der Magnet ist defekt - Der Magnet ist in der falschen Richtung montiert (falsche Polarität) - Der Magnetische Transmitter ist falsch

angeschlossen - Die minimale Geschwindigkeit ist zu niedrig eingestellt (die Frequenz ist zu niedrig für den Motor, um

arbeiten zu können).

ist ausgefallen

**Thermischer Kontakt** Die Temperatur der Motorwicklungen ist zu hoch.

Der thermische Kontakt schlie?t sich, wen die Temperatur

wieder normal ist.

Überspannung

Stromzuführ ist höher als 250 V für mehr als 7 sek.

Unterspannung

Stromzuführ ist kleiner als 190 V für mehr als 7 sek.

In den obengenannten Fällen müssen die Reset Anschlu? klemmen 11-12 geschlossen werden, oder der Regeleinheit mu? neugestartet werden.

Der Rotor hat keine Kraft zu starten oder keine Energie, um di Geschwindigkeit zu erreichen.

Der Regeleinheit begrenzt die Motorstrom

Bei zu kurzer Rampe für die Geschwindigkeitszunahme - zu breitme Rotor/zu kleinem Motor - Rotr untätig - Motor defekt/fehlerhafte Lager/Wicklungen defekt/Kurzschluss (messen Sie die Widerstände der Wicklungen, sie sollten ungefähr alle gleich sein).

#### Wenn der Motor gar nicht startet.

Betätigen Sie die "schnell- und langsam-Geschwinidigkeits-Taste um zu pr"fen ob der Frequenzumformer richtig arbeitet.

Überprüfen des geschwindigkeitsbezogenen Signals aus der zentralen Regelung.

Verbinden Sie 5-6 und kontrollieren Sie die Betriebszustände.

Überprüfen Sie den Stromausgang Phase-Phase (U-V-M).

